

取扱説明書 洗濯乾燥機 WT 945 S WPS

事故や障害を避けるために、本機を取り付けご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになることが大切です。




M.-Nr. 05 905 820

# 目次

各部の名称	4
各部の名称(操作パネル部) ····································	5
機能と名称	6
正しく安全に使うための注意	7
環境に対する配慮	10
環境に配慮した洗濯-乾燥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
初めてご使用になる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
洗濯	
洗濯物を洗うための準備	
洗濯だけの場合	
 洗濯物の出し入れ ······	
取扱表示 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
洗剤の入れ方	
<b>柔軟仕上げ剤・糊付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
洗濯プログラムの追加オプション	
プログラム表・洗濯	
プログラム進行表	24
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
乾燥の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
······· 乾燥だけの場合 ····································	
プログラム表・乾燥 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
洗濯と乾燥	
連続して洗濯・乾燥を行う場合	32
 洗濯・乾燥プログラムが終了したら	33
プログラムの変更	
スタート予約タイマー/ロック機能	35
プログラム機能	36

<b>メンテナンス</b> お掃除とお手入れ ······· 故障?と思う前に ······ アフターサービス ······		42	2
<b>設置</b> 設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			4
アフターサービスと保証について	<del>.</del>	5	7
仕様		5	8

## 各部の名称




- 1 電源コード
- 2 給水ホース (ウォータープルーフシステム)
- 3 排水ホース
- 4 洗剤ディスペンサー
- 5 操作パネル

- 6 ドラム扉
- 7 排水点検口
- 8 高さ調節脚
- 9 水抜きホースドア手動開放レバー

## 各部の名称(操作パネル部)

### 操作パネル




- ① Delay start (タイマー設定ボタンと 時間表示ディスプレイ)
- ③ Door (ドアボタン) ドアを開く時に押します。
- ④ I-ON / O-OFF (電源スイッチ)電源の入り切りやプログラムを中止したりします。
- ⑤ WASHING (洗濯プログラムセレクター) 洗濯物にあわせてプログラムを選択し ます。

### ⑥ スピンボタン

ドラムの回転について以下の設定をします。

- -回転数設定(400~1400rpm)
- -Rinse hold (リンスホールド:排水ストップ)
- -Without final spin (最終脱水なし)
- ⑦ 追加機能ボタン
- ® DRYING (乾燥プログラムセレクター) 乾燥させる衣類にあわせてプログラム を選択します。
- (9) 進行表示ランプ(黄)エラー表示ランプ(赤)

### 洗剤ディスペンサー



### 区画

11/ =予備洗い

\11/ =本洗い

(ふた付き) =柔軟仕上げ剤

洗剤ディスペンサーは3つの区画に別れて います。

### で使用の手引き



■ この洗濯-乾燥器の容量は以下の通り です。

洗濯のみ:最大5kg ・ 乾燥のみ:最大2.5kg

- 洗濯と乾燥を連続して続ける場合

: 最大2.5kg

プログラムセレクター (WASHING、 DRYING) を回してプログラムを選択しま す。それから、必要な追加オプションのボ タンで機能を追加します。

追加オプションが選択されるとそれぞれの インジケーターランプが点灯します。

プログラムセレクターは左右どちらにでも 回すことができます。

プログラムを開始するにはスタートボタン (START)を押します。

進行表示ランプ (操作パネル右端) が洗濯プ ログラムまたは、乾燥プログラムの進行状 況を表示します。

その他の機能も必要に応じて追加できます。

### 本書について

各セクションにおいて文頭にある(1、2、

**3**、…) には:

- 洗濯のみ
- ・ 乾燥のみ
- 洗濯、乾燥を続けて行う

それぞれの操作について一段階ごとの説明 が記載されています。

## 正しく安全に使うための注意

## ▲ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。

## **介** 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

ここに示した注意事項は製品を安全にお 使いいただき、あなたや他の人々への危 害や損害を未然に防止するため色々な絵 表示を使用しています。内容をよく理解 してから本文をお読みください。



-般的に重要な注意事項



潜在的な危険・警告・注意



感電注意



機器に損害を与える可能性のある 場合



高温注意



分解禁止



電源プラグに関する注意



水場、湿気の多い場所での使用禁止

## **小警告**

∕┞\ 本機を設置する前に、損傷がないか チェックしてください。損傷の見ら れる洗濯-乾燥機は設置、使用をしな いでください。



**外** 必ずアースを取り付けてください。 故障や漏電の時に感電する恐れがあ ります。(電気工事士の有資格者が第 3種接地丁事をするよう法令で定めら れています。)



介 電気工事はすべて電気工事設備基準 に準じて行ってください。



(人) 本機は現行の安全基準に準じて製造さ れています。修理技術者以外の方によ る修理、改造、分解は行わないでくだ さい。これによるいかなる損害も製造 業者は責任を負いません。修理が必要 な場合は販売店またはミーレ指定サー ビス店にご連絡ください。



浴室や風雨にさらされる場所など湿気 の多い場所には設置しないでください。 (感電・火災・故障・変型の恐れがあ ります。)



ままうれの際は、必ず電源プラグをコ ンセントから抜き、また濡れた手で抜 き差ししないでください。(感電やけ がをすることがあります。)



お手入れの際などに、本体各部に水を かけないでください。

## 正しく安全に使うための注意

バードラムには、灯油、ガソリン、シンナー、 ベンジン、アルコールなどやそれらの 付着した洗濯物を絶対に入れないでく ださい。(爆発や火災の恐れがありま す。)



↑ 食用油、動物系油、機械油、ドライク リーニング油、ベンジン、ガソリンな どの付着した衣類は洗濯後でも乾燥さ せないでください。



↑ 給湯機などによる温水利用はやめて ください。乾燥時温水では冷却除湿 できず、乾燥できません。

## 注意

- 衣類についている取扱い絵表示等を 見て洗濯機での洗濯ができるか、ま たは乾燥機で乾燥ができるか確認し てください。
- 🏻 小さなお子様が本機で遊んだり、操作 したりすることのないようにしてくだ さい。また、お年寄りや体の不自由な 方がご使用になる場合は十分ご注意く ださい。



∕∱∖ 室温が0℃以下となる部屋には、洗濯-乾燥機を設置しないでください。凍っ たホースが圧力で破損する恐れがあり ます。また、電子コントロールシステ ム機能が損なわれる恐れがあります。




√ 洗濯-乾燥機の背面の輸送用固定金具が 取り外されていることを確認してくだ さい。



/!\ この製品は一般家庭用に設計されてい ますので、業務用として使用しないで ください。



/!\ 必ず専用コンセントをご使用ください。 (単相200V、20A、アース付き)



## 正しく安全に使うための注意

- 長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。)
- 機器を適切に保守し、故障のある部品は純正部品と交換してください。
- 排水ホースをしっかりと固定し、ホースから流れ出る水の力でホースが排水口から抜けないようにしてください。
- 排水ホースを洗面台などに引っかけている場合、流れ込む水が溢れないうちに排水できるか確認してください。
- ・洗濯物に異物(釘、針、硬貨、クリップ等)が入っていないかポケットの中などを確認してください。異物など入ったまま運転しますと、部品を傷つけたり、運転の障害になることがあります。
- ↑ 溶剤を含む洗剤は本機には使用しないでください。部品を傷つけたり、有害な煙りやガスを発生する可能性や、火事や爆発の恐れがあります。
- ♪ 脱水ドラムが完全に止まるまでは、危険ですから絶対に手を入れないでください。
- 乾燥運転は運転が終わってから衣類を 取り出してください。(乾燥中は衣類、 ドラム、ドアの内側が高温になってお りやけどをする恐れがあります。)

- ・ 乾燥運転時も水栓は必ず開けておいてください。 (水を使って冷却除湿しますので、水栓が閉まっていると乾燥できません。)
- - ゴムを含む製品、フォムラバーや それに似た製品。
  - ヘアカラー、ヘアスプレー、除光 液のような物がかかってしまった もの。
  - ジャケットやクッション等の裏地 や詰め物がほころんだりしている もの。
  - ↑ 本機を処分する場合には、プラグを 抜いて使用できないようにしてくだ さい。機器を乱用されるのを防ぐた めケーブル等は断ち切ってください。
- 動かなくなったり、異常がある場合は 事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検、 修理を依頼してください。
- 初めてご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みください。また取扱説明書及び保証書は大切に保管してください。

## 環境に対する配慮

### 梱包資材の処分

輸送用に使用している梱包資材は、再生素材をできるだけ使用して製作されています。

- ー 波形加工紙・カード
- ー ポリスチレン (CFCを含まない)
- 科学薬品等で処理されていない廃木材
- フェノール樹脂を含まないチップボード
- ー ポリエチレン箔 (PE)
- 梱包ひも:ポリロピレン (PP)

これらの資材をなるべく廃棄せずに、リサイクルにご協力ください。

### 本機の処分

古い機器にもリサイクル可能な材料が含まれている場合があります。リサイクルしようとしているものについて、地域のゴミ集積場や回収業者、ディーラーに相談してみてください。

処分するために保管されている間、お子様 に危険のないようにご注意ください。

詳しくは「正しく安全に使うための注意」 の項をご覧ください。

## 環境に配慮した洗濯-乾燥

- 洗濯-乾燥それぞれの最大容量に従って、 できるだけまとめ洗いをすると水や電 気の節約になります。
- 洗濯量センサーによって、1kgから最大容量まで洗う事ができます。
- 通常の洗濯で、十分きれいに洗濯できるので、予備洗い (pre-wash) は自動的にプログラムに含まれません。もし、汚れのひどい洗濯物を洗う場合は、予備洗い (pre-wash) ボタンを押してください。
- 予備洗い (pre-wash) 機能の代わりに、 つけ置き洗い (Soak) 機能を追加する ことができます。つけ置き洗い (Soak) のあとに本洗いが続くとき、同じ洗剤 が使われます。
- つけ置き洗い(Soak)機能を追加すると、 低温で本洗いを行うことができます。

- 軽い汚れの洗濯物は、ショート洗い (Short wash) 機能で洗ってください。
- 洗濯量センサーが、洗浄時間とすすぎ 回数を自動的にコントロールします。 洗濯量に応じて、本洗い (main wash) 時間が短くなったり、すすぎ工程が1 つ省略されることもあります。
- 洗剤メーカーの指示する量以上の洗剤 を使用しないでください。パッケージ などにある使用量に従ってください。
- 洗濯物が少ない場合は洗剤の量も減ら してください。(洗濯物が半分の場合は 洗剤はおよそ1/3の量にします)
- 見合った回転数のうちで、一番高い回転数を指定してください。(時間とエネルギーを節約します)

## 初めてご使用になる前に

### ドラム内の洗浄


- 止水栓を開けます。
- 洗濯、乾燥のプログラムセレクターを 「Finish」に合わせます。
- [I-ON / O-OFF] ボタンを押します。
- 洗濯物を入れずに、ドアを閉めます。
- 洗剤ディスペンサーの区画 Ш/ に少量 の洗剤を入れて、きちんと閉めます。
- 洗濯 (WASHING) プログラムセレクターを「COTTONS 95℃ I に合わせます。

電子ユニットが周囲の条件に正しく調整されるために、必ず「COTTONS 95℃」プログラムを選択してください。

- 「Spin」ボタンを「Without final Spin」 のランプが点灯するまで、くり返して 押します。
- 「START」ボタンを押します。 プログラムが終了したときに、庫内は洗浄 されます。
- 洗濯 (WASHING) プログラムセレクタ ーを 「Finish I に合わせます。
- 「I-ON / O-OFF」 ボタンを押して電源 を切ります。

- **砂** 初めて洗濯-乾燥機をご使用になる前に必ず1度空洗いを行ってください。
- ・で使用になる前に背面の輸送用固定 金具が取り外してあるか確認してく ださい。(P51、52参照)

## 洗濯物を洗うための準備



**| 衣類の痛みや、ドラムの傷付きを防** ぐため以下のことに注意してくださ U10

■ ポケットを空にします。

異物(釘、針、硬貨、クリップ等)が入 ったまま運転しますと、部品を傷つけた り、運転の障害になることがあります。

■ 洗濯物を分類します。

大体の衣類は襟元か脇の縫い目に取扱表 示ラベルが付いています。そのラベルを 見て分類してください。

濃い色の衣類は色落ちする可能性があり ますので、他の衣類と一緒に洗う前に数 回単独で洗濯してください。

繊細な生地のものは細心の注意を払い、 ものによっては洗濯ネットをご使用くだ さい。

取扱表示ラベルに洗濯機での洗濯ができ ないと表示されているものは、本機では 洗濯できません。

- カーテンについて: フック等の金具類は取り外してください。
- 毛玉や糸くずが気になる衣類は裏返し にして洗ってください。
- ゆるんでいるボタンや金具等は縫い付 けるか、取ってしまってください。
- ワイヤー入りブラジャー等はネットに 入れて洗ってください。
- 必要であれば前洗いをします。

ひどく汚れている部分、例えば襟首や袖口 など水溶性のシミは、石鹸であらかじめ洗 ってください。

溶剤を含んだ洗剤を本機で使用しな いでください。

/ 壁の損傷やけがの恐れあり 防水性のシートや衣類は洗濯及び 脱水しないでください。またネット に入れた洗濯物だけで洗わないでく ださい。必ず他の衣類と一緒に洗濯 してください。

> - 脱水中に異常振動して周囲の壁 などを傷つけけがをする恐れが あります。

## 洗濯だけの場合

### 1 洗濯の前に

■ 洗濯物を準備してください。

- 乾燥 (DRYING) プログラムセレク ターは 「Finish」 のところに合わせ てください。そうしないと、自動的 に洗濯プログラムから乾燥プログラ ムへと、連続して進んでしまいます。
- 止水枠を開けます。
- [I-ON / O-OFF] ボタンを押して、ス イッチを入れます。
- 「Door」ボタンを押して、ドアを開けます。

### 2 ドラムに洗濯物を入れます

■ 洗濯物を広げて入れます。

大きいものと小さいものを混ぜて洗濯すると、 より良い洗浄効果が出ます。

詰め込み過ぎは、洗濯効果を下げ、しわになる原因となります。

### 最大洗濯容量

Cottons 5.0 I	kg
Minimum iron · · · · · 2.0 I	kg
Delicates ······ 1.0 I	kg
Woollens 1.0 I	kg
Quickwash · · · · · 2.5 I	kg
Starch 5.0 I	kg
Spin 5.0 I	kg
Separate rince5.0 I	kg

● 最大洗濯容量(5.0kg)で洗濯する場合 乾燥も本機で行う場合は、洗濯プロ グラム終了後衣類を半分に分けて乾 燥してください。

### ドアを閉めます


- ドアは押して閉めずに、軽くスイング させて閉めてください。
- ドアとシールの間に洗濯物が挟まって いないか確認してください。

### 4 洗剤を入れます

■ 洗剤ディスペンサーの適切な区画に洗剤を入れます。

詳しくは「洗剤・柔軟仕上剤/糊付け」についての項をご覧ください。(P18、19参照)


### 5 洗濯プログラムを選択します



■ プログラムセレクターを回して、お好みのプログラムに合わせます。

それぞれのプログラムの詳細についてはプログラム表をご覧ください。(P22、23参照)


### 6 回転速度を選択します



■ 希望の回転速度のランプが点灯するまで「Spin」ボタンを何度か続けて押します。

標準の回転速度は24、25ページの進行表に記載されています。

### ☑ 追加オプションを選択します



■ 必要に応じて追加オプションを選択します。

追加オプションについての詳細は「洗濯プログラムの追加オプション」の項をご覧ください。(P20、21参照)

#### スタート予約タイマー

■ 必要に応じてスタート予約タイマーを セットしてください。

スタート予約タイマーについての詳細については「スタート予約タイマー」の項をご覧ください。(P35参照)

### メモリー機能

この機能は本機のメモリー上で情報を保管し、最後の運転で選択された回転速度や、追加機能が遂行されるプログラムです。

次にプログラムが選択された時、メモリー ですでに記憶された回転速度や追加機能を 提供します。

スタート予約タイマーは例外となります。

### プログラムをスタートさせます

「START」 ランプが点滅しているとき、プログラムを開始することができます。

■「START」ボタンを押します。 「START」のランプがついたままになり、 プログラムがスタートします。

### **9** 洗濯が終わったら

■「洗濯-乾燥が終了したら」の項をご覧ください。(P33参照)

## 洗濯物の出し入れ

### 洗濯のみの場合


以下のプログラム中であれば、稼動中でも ドアを開けて洗濯物を出し入れできます:

- COTTONS (木綿)
- MINIMUM IRON (ミニマムアイロン)
- QUICK WASH 40℃ (クイック洗い40℃)
- ※ドアが開けられるのは本洗い時のみです。 すすぎ運転中はドアは開けられません。
- ドアが開くまで「Door」ボタンを押します。
- 洗濯物を加えたり、取り除いたりします。
- ドアを閉めます。

プログラムは継続されます。

- ↓ 以下の状況では、洗濯物を付け加えたり取り除くために、ドアを開く事ができません。
- 一 洗濯水が70℃より上のとき。(「庫内 高温のドア開閉」機能が始動している 時は例外です)
- 追加機能ウォータープラス (Water plus)が選択された時。(水位が増すため)
- ロック機能が作動している時。 (P35 参照)

### ドラムを閉める



■ ドアは押し閉めずに、途中で手を放し、 スイングするように閉じてください。

停電の時にドアを開けるには48、49ページを参照してください。

### 洗い方

95

液温は、95℃を限度とし、 洗濯ができます。



液温は、60℃を限度とし、 洗濯ができます。



液温は、40℃を限度とし、 洗濯ができます。



液温は、40℃を限度とし、 洗濯ができます。(デリケー ト洗いをお勧めします)



液温は、30℃を限度とし、 洗濯ができます。 (デリケー ト洗いをお勧めします)



液温は、30℃を限度とし、弱い手洗いで洗ってください。(洗濯機は使用できません)



水洗いはできません。(水洗いすると、縮み、型くずれ、 色落ち、風合いが変わることがあります)



ドライクリーニング。



ドライクリーニング不可。

### 塩素漂白の可否



塩素系漂白剤による漂白ができます。(酸素系が使えるとは限りません)



塩素系漂白剤による漂白ができません。(酸素系が使えるとは限りません)

### しぼり方



手しぼりの場合は弱く、遠心 脱水の場合は短時間で終えて ください。



しぼってはいけません。(タ オルなどに包んで水を切りま す)

### アイロンのかけ方



アイロンは210℃を限度とし、 高い温度でかけてください。



アイロンは160℃を限度とし、 中程度の温度でかけてください。



アイロンは120℃を限度とし、 低い温度でかけてください。



アイロンがけはできません。

### 干し方



吊り干しにしてください。



日陰の吊り干しにしてください。



平干しにしてください。



日陰の平干しにしてください。

## 洗剤の入れ方

### 洗剤

液体、粉末にかかわらず、現在生産されている自動洗濯機用洗剤は使用することができます。特別な応用洗剤も使用できます。

ウール製品や、ウールを含んでいるニット 製品は、ウール用洗剤を使用して洗って下 さい。

洗剤の量は、たいてい洗剤の容器に明記されています。使用量は、次の事項に応じて下さい。

- 一 洗濯量
- 汚れの度合い

正しい量を守ることが重要です。




- ・・・洗剤が少なすぎる場合
  - グレーで、硬い手触りになり、 きれいに洗えない。
  - ベトベトしたものが洗濯物に付着する。
  - 石灰がヒーター部分に沈澱して しまう。



### ⚠ …洗剤が多すぎる場合

- **一 泡が立ち過ぎてしまう。**
- 一 回転のレベルが低下してしまう。
- 洗濯とすすぎの効果が低下して しまう。
- 追加のすすぎによって、水の使用量が増加してしまう。
- 多くの洗剤が、排水として流出してしまう。

予備洗いのための洗剤は、区画 U/に入れ、本洗いのための洗剤は、区画 U/に入れます。つけ置き洗い (Soak) を使用するときは区画 U/に入れます。



### 区画

└ =予備洗い

□ =本洗い


№ (ふた付き) =柔軟仕上げ剤

### 柔軟件上げ剤の入れ方

柔軟仕上げ剤は、衣類ソフトにして静電気 を防ぎます。

- 区画 (<sup>⊗</sup>) のフタを開きます。
- 2 洗剤メーカーの指示に従って、区画(8) の中に柔軟件上げ剤を入れます。

区画の内側の上部にあるリング状のマ 一クを越えないように入れてください。



■ 区画(窓)のフタを閉めて、洗剤ディス ペンサーの引き出しを閉めます。

柔軟仕上げ剤は自動的に最終すすぎの時に ドラムの中に入ります。

プログラムが終わると、少量の水が区画 (8) に残ります。

これは、次回に柔軟仕上げ剤を流れやすく するためです。(濃縮タイプの柔軟仕上げ 剤を使用するときは、流れにくいので水で 薄めてからお使いください。)



リンスホールド(Rinse hold)を選 ぶと洗濯物を柔軟仕上げ剤につけた ままにすることができます。

### 季軟仕上げ剤が流れない

サイフォン管が詰まっているか、あるいは プログラムの最終すすぎの最中にディスペ ンサーの引出しが開けられ、サイフォン現 象が妨げられたということを示しています。

### 糊付け

- 1 洗剤メーカーの指示に従って糊付け剤 を区画(窓)に入れます。
- 2 洗濯(WASHING)プログラムセレクタ ーを「Starch」に合わせます。
- 3 回転速度を選択します。
- 4 「START」ボタンを押します。

糊を数回使用した後には、ディスペン サーを清掃してください。特に水管と、 柔軟仕上げ剤用の溝がきれいであるこ とを確認してください。詳しくは「お掃 除とお手入れ一の項をご覧ください。 (P38参照)

ない場合は、回転速度を最終脱水な し(Without final spin)に合わせ てください。糊付け終了後、排水し て終わります。



↑\ 洗剤・柔軟仕上げ剤は使用しないで ください。

## 洗濯プログラムの追加オプション

■ 追加オプションは、ボタンを押すこと によって選択できます。

ランプが点灯している場合

=選択されています


ランプが消えている場合

=選択されていません



プログラムに適当でない追加オプションは、選択することができません。適当でない追加オプションのボタンを押しても、ランプはすぐに消えます。

### 回転数/リンスホールド /最終脱水なし



■ 必要なオプションのところのランプが 点灯するまで、ボタンを押して下さい。

### 回転数400~1400rpmでの脱水

洗濯プログラムの最終脱水、または乾燥 プログラムの始めの「サーモスピン」を 設定します。

### リンスホールド (Rinse hold)



) 最終すすぎの後に、水の中に洗濯物 がつかったままで停止しますが、故 障ではありません。

これにより、洗濯物が本機から取り出される前にしわになるのを防ぎます。

### プログラムを続ける:

ます。


- 最終脱水を行う「Spin」ボタンで回転速度を選択します。
- ー **最終脱水なし** 「Without final spin」が選択される まで、繰り返して「Spin I ボタンを押し

### 最終脱水なし (Without final spin)

最終すすぎ後の洗濯物は脱水されず、排 水してそのまましわ防止段階に進みます。

脱水させたくない、またはしてはいけない 洗濯物のときに選択します。

## 洗濯プログラムの追加オプション



### つけ置き洗い (Soak)

汚れのひどい洗濯物や、汚れが乾燥している洗濯物を洗う場合に使用します。

※つけおき時間:2時間

### 「つけおき洗い」の場合の洗剤量:

洗剤の量は、つけおき洗いの後に実行される洗濯プログラムに従って、メーカーが指示している量を使用して下さい。

### 予備洗いなし:

■ 全ての洗剤を区画 \Ш か、もしくは直接ドラムに加えて下さい。

### 予備洗いあり:

■ つけおき洗いと予備洗い用に洗剤の 1/4を区画 \U/に入れ、本洗い用に 3/4を区画 \U/に入れます。

### 予備洗い (Pre-wash)

汚れのひどいものや、しみのついた物を 洗う際に使用します。

### ウォータープラス (Water plus)

COTTONS、MINIMUM IRON、 QUICK WASH 40℃のすべてのプログ ラムにおいて水量を増加します。

- 特に繊細な生地のものを洗う場合
- 一 洗剤量に対してより多くの水が必要である場合
- ー 更にすすぎ工程をしっかりと行う場合

### ショート洗い (Short wash)

洗濯時間を短くします。

COTTONS、MINIMUM IRON、 DELICATESプログラムに対応しています。

- 軽い汚れの物に

 パーマ液等化学変化したしみ、鉄さび、 墨汁、日光等で黄変したものは落ちないものもあります。

# プログラム表・洗濯

プログラム	衣類と素材	温度範囲	最大容量
COTTONS (木綿)	木綿と亜麻布、例えばベッドリネンやテーブルリネン、タオルやジーンズ、Tシャツ、下着、おむつなど	95°~30°	5kg
MINIMUM IRON (ミニマムアイロン)	(FO0) 6 45 1 (FO) 1811 FO FO		2kg
DELICATES (デリケート)	アクリル、アセテート、トリアセテート、合 成繊維 (ウールやウールの混紡を除く) の靴下、 ストッキング	40℃~Cold*	-
	メーカーの表示で機械洗いのできるカーテン 地	30°C ∠Cold*	ドラムにゆるく 1/2~3/4
WOOLLENS (ウール)	機械洗い、手洗いが可能なウール製品または ウールの混紡製品	40°C~ Cold*	lkg
QUICK WASH 40 (クイック洗い)	非常に軽い汚れの衣類 デリケートな衣類には適しません	40°C	2.5kg
Starch (糊付け)	テーブルクロス、ナプキン、オーバーオール、 ユニホーム	Cold*	5kg
Spin (脱水)	手洗いした物等の脱水に 最大容量は生地の重量となります		5kg
Drain (排水)	リンスホールド後の排水に		
Separate rinse (セパレートリンス)	追加のすすぎが必要な場合に		
Rinse out fluff (糸くず取り)	洗濯物を入れないで下さい		

<sup>\*「</sup>Cold」を選んでも、洗剤の効果を高めるために水は24℃まで加熱されます。

# プログラム表・洗濯

注意	追加オプション	回転オプション
汚れがひどいものは「Soak」あるいは「Pre-wash」を選んでください。 汚れが軽いものは「Short wash」を選んでください。	-Soak -Pre-wash -Water plus -Short wash	-Spin (最高1400) -Rinse hold -Without final spin
汚れがひどいものは「Soak」あるいは「Pre-wash」を選んでください。 汚れが軽いものは「Short wash」を選んでください。	-Soak -Pre-wash -Water plus -Short wash	—Spin(最高900) —Rinse hold —Without final spin
ウールを含む衣類にはウールプログラムを選んでください。 短いプログラムとしてはQUICK WASH 40℃ではなく Delicates + Short washを使用してください。 埃っぽいカーテンには、pre-washをお勧めします。	-Soak -Pre-wash -Short wash	Spin (最高600) Rinse hold Without final spin
専用の液体洗剤を使用してください。 他の手洗いのできる生地を一緒に洗う場合は、回転 数を下げるか、必要であればRinse hold / Without final spin / Drainを選択してください。		-Spin(最高1200) -Rinse hold -Without final spin
洗剤の量を減らしてください。(半分の量)	-Water plus	Spin (最高1400) Rinse hold Without final spin
柔軟仕上げ剤は使用しないでください。		—Spin(最高1400) —Rinse hold —Without final spin
「Spin」ボタンで回転速度を選択してください。		Spin (最高1400)
		-Spin (最高900) -Rinse hold -Without final spin
色物洗いや、乾燥運転後のドラム洗浄プログラムです。 重要:ドラムの中に洗濯物が残っていてはいけません! このオプションを選択する前には必ずドラムが空で あることを確認してください。		

## プログラム進行表

	COTTONS (木綿)	MINIMUM IRON (ミニマムアイロン)	
つけ置き洗い (Soak)	任蔥	任意	任意
予備洗い (Pre-wash)	任意	任意	任意
本洗い (Main wash)	•	•	•
トップアップリンス (Top-up rinse)	75℃から	_	_
流しすすぎ	-	40℃から	-
すすぎの回数-標準	3または4 <sup>1)</sup>	3	3
一少量	2	3	3
ーショート洗い (Short wash)	2	2	3
すすぎと中間脱水 (rpm)	最高1000	最高500	-
最終脱水(rpm)	最高1400	最高900	最高600
しわ防止作動時間	最高30分	最高30分	最高30分
洗濯リズム	普通	普通	ソフト洗い
水位-洗い	低 <sup>2)</sup>	低2)	高
ーすすぎ	低2)	<sup>⊕</sup> 5)	高

### 説明:

### ● 機能

1)ドラムの中に泡が多すぎる場合、あるいは脱水速度が900rpm未満にセットされている場合は、すすぎの回数は自動的に4回となります。

### <sup>2)</sup>水量の増加:

ウォータープラス (Water plus) を押して水量を増やせます。

### トップアップリンス (Top-up rinse):

高温による排水は、配水管に損害を与える可能性があるので、本洗い終了時にドラムに水 を追加し、内部の温度を下げます。

### 流しすすぎ:

急激な温度変化によってできる衣類のしわを避けるために、洗濯工程の最後に給水と排水 (多少の水の入れかえ)が繰り返され、内部の温度を下げます。

### ウール:

ウールは濡れた状態で動かすと痛みやすいので、ドラムはより一層ゆっくり回転します。

WOOL (ウール)	QUICK WASH 40℃ (クイック洗い40℃)	Starch (糊付け)	Spin (脱水)	Separate rinse (セパレートリンス)
		-	1	-
_	_	_	_	_
0		## <b>-</b>	10 <b>-</b> 00 0	<del>-</del>
_	<del>-</del>	_	_	-
- H-0.7	- 100 mg	i e	-	-
2	2	-	_	_
2	2	-		_
-	_	_	-	_
最高600	最高500	-	<del>-</del>	-
最高1200	最高1400	最高1400	最高1400	最高900
	最高30分	最高30分	最高30分	最高30分
ウール	普通	ソフト洗い	_	_
低	低 <sup>2)</sup>	中		1.5
低	中		-	髙

### すすぎと中間脱水:

すすぎ効果を高めるため、すすぎの間に脱水を行います。

### 最終脱水:

[Spin] ボタンで選択できるプログラムの最高脱水速度です。

### しわ防止:

脱水終了後、洗濯物をすぐ取り出さなくてもしわにならない様に、ドラムが1分間に2回の割合で回転します。しわ防止機能は、「Door」ボタンを押すことでいつでもキャンセルすることができます。



**)洗濯と乾燥を連続で行うときには、しわ防止機能は乾燥プログラムの最後に実行され、洗濯プログラムの最後には行われません。** 

## 乾燥の準備



■ すべての衣類が乾燥機で乾燥するの に適している訳ではありません。衣 類に付いている取扱絵表示に注意し てください。

乾燥について表示のない場合は、以下の様 に判断してください:

- CottonsとMinimum ironの衣類は、 該当するプログラムで乾燥させてくだ
- 繊細な生地(例えばアクリル繊維)には 低温設定を選んでください。(「Drving / low temp | ボタンを押す)

### 以下の衣類は、乾燥機で乾燥しないで ください:

- ウールとウール混紡の衣類 絡み合い、縮んでしまいます。
- ー ダウンの入った衣類 ダウンの品質によっては、縮んでし まいます。
- 亜麻100%の衣類 表面が毛羽立ってしまう傾向があり ます。取扱表示に、乾燥機使用可と ある場合のみ、乾燥機で乾燥するこ とができます。
- 吊り干し、平干し表示のあるもの
- タンブラー乾燥はお避けくださいと 表示のあるもの
- ドライ絵表示のあるもの

### 手引き

織り物やループニットの素材は、品質によ っては縮む傾向があります。乾燥が過ぎると、 更に縮み易くなります。

織り素材を購入するときは、縮み特性を確 認してください。

しわになりやすい衣類は、乾燥時間を短く してください。

100%綿で、低温アイロン表示のワイシャ ツやブラウスは、品質と織りによっては乾 燥中に、しわになることがあります。低設 定で短いプログラムを使用してください。 それでもしわになってしまう場合は、乾燥 機での乾燥はおやめください。

低温アイロン表示の衣類は、一度に乾燥す る量が多いと、しわになりやすいのでご注 意ください。特に繊細な生地の場合は、衣 類の量を減らしてください。


色移りを避けるために、濃色の衣服は、淡 色の衣服と分けて乾燥してください。

本機は非常に湿った洗濯物に対処するよう には設計されていないため、乾燥工程の前 には必ず脱水をしてください。

回転できないものは、乾燥機で乾燥できま せん。





給湯機等による温水利用はできま せん。



### ■ 乾燥の前に

■ 洗濯物を用意してください。






- 止水栓を開きます。
- 「I-ON / O-OFF」ボタンを押して電源 を入れます。
- 「Door」ボタンを押します。
- ドアを開けて、前の洗濯物を取り除きます。

### 2 洗濯物を入れます

- 乾燥結果をよくするために、生地のタイプと残った水分量について、できる限り生地を分類してください。
- 選り分けた洗濯物を、つめ過ぎないように入れてください。

### 最大乾燥容量

Cottons ·····	2.5	kg
Minimum iron	1.0	kg
Timed drying	2.5	kg




ドラムに洗濯物を入れ過ぎないでください。洗濯物を入れ過ぎると、したなったり、十分に乾燥されないことがあります。

### **日** ドアを閉めます

- ドアは押して閉めずに、軽くスイング させて閉めてください。
- ドアとシールの間に洗濯物が挟まって いないか確認してください。

### 4 乾燥プログラムを選択します



■ 乾燥プログラムセレクターを必要なプログラムにあわせてください。

乾燥プログラム表に、各プログラムの詳しい説明があります。(P30、31参照)

COTTONSとMINIMUM IRONプログラムでは、エネルギー消費を減らすために「サーモスピン」を行います。回転速度は表示ランプで確認できます。


注意: ヒーター弱 (Drying / Low temp) オプションが選択されていると、サーモス ピンは行われません。

### サーモスピンの標準回転速度

Cottons ·······1400rpm Minimum iron ······· 900rpm

### 5 追加オプションを選択します

サーモスピン (Thermospin)



■ サーモスピンの回転速度に達するまで、 「Spin」ボタンを押して下さい。 時間指定プログラムは例外となります。

### ヒーター弱 (Drving / Low temp)

乾燥プログラムの温度を下げます。

- アクリル等の熱に弱い洗濯物を乾燥するときに使用します。
- ヒーター弱 (Drying / Low temp) オ プションは、必要に応じて追加するこ とができます。 サーモスピンは、行われません。
- 時間指定プログラムで、低温で乾燥の指示のある衣類を乾燥させているときは、常にヒーター弱(Drying / Low temp)オプションを選択してください。

### スタート予約タイマー

■ 必要に応じてスタート予約タイマーを セットしてください。

スタート予約タイマーについての詳細は「スタート予約タイマー」の項をご覧ください。 (P35参照)

### メモリー機能

この機能は本機のメモリー上で情報を保管し、最後の運転で選択された回転速度や、追加機能が遂行されるプログラムです。

次にプログラムが選択された時、メモリー ですでに記憶された回転速度や追加機能を 提供します。

スタート予約タイマーは例外となります。

### **6** プログラムをスタートさせます

「START」 ランプが点滅しているとき、プログラムを開始することができます。

- 「START」ボタンを押します。 「START」のランプがついたままになり、 プログラムがスタートします。
- 中部温度が70℃を超えると、ドアを開くことができなくなります。
   このとき「Door」ボタンを押すと、「Locked」ランプが点灯します。
   「庫内高温のドア開閉」機能がセットされている場合は、例外となります。(P36、37参照)

### 乾燥が終わったら

■ 「洗濯・乾燥プログラムが終了したら」 の項をご覧ください。(P33参照)

## プログラム表・乾燥

プログラム	衣類と素材	最大容量	注意	追加 オプション
				カフフョン

COTTONS	COTTONS (木綿)			
Extra dry (エクストラ ドライ)	「Normal」プログラムを使っても乾燥しにくい多層性、 厚手の布地	2.5kg	ジャージー等は、品質や製造 方法によっては縮むことがあ りますので、このプログラム を使用しないでください。	-Thermo- Spin (最高1400) -Drying / Low temp
Normal (ノーマル)	いろいろな種類の木綿製品、 単層性の布地と多層性の布 地	2.5kg	_	
Hand iron (ハンド アイロン)	木綿・亜麻布(リンネル) (例えばテーブルクロス、 寝具のカバーなどアイロン をかける必要のある洗濯物)	2.5kg	<del>-</del>	
Machine iron (マシン アイロン)	マシンアイロンでプレスす るための洗濯物 木綿またはリンネル製品	2.5kg	アイロンをかけるまでは乾燥 しないように、洗濯物を丸め ておいて下さい。	

**♪ 乾燥使用時は、必ず止水栓を開けておいてください。** 

プログラム	衣類と素材	最大	注意	追加
		容量		オプション

Minimum	Minimum iron(ミニマムアイロン)			
Normal plus (ノーマル プラス)	合成繊維や混紡のもので、 プルオーバーやドレス、ズ ボンなど「Normal」プログ ラムでは乾燥しにくい物	lkg	乾燥運転の前に、約30秒間 脱水して下さい。	-Thermo- Spin (最高900)
Normal (ノーマル)	木綿や合成繊維のシャツ、 テーブルクロス等	lkg		-Drying / Low temp
Hand iron (ハンド アイロン)	シャツ、テーブルクロス等 で、後でアイロンをかける 物	lkg		

Timed Drying (時間指定)							
20分 30分 40分 60分	始めは短めの設定時間で運転してみて、どれくらいで希望の乾燥状態に達するかチェックしてください。 - 乾燥時に変化してしまうような多層性の布地や詰め物をした物 - もう少し乾燥したい物	洗濯物 のタイプ によって 1-2.5kg	乾燥運転の前に、約30秒間 脱水して下さい。 合成繊維のものを乾燥すると きは必ず「Drying / low temp」 ボタンを押して下さい。	-Drying / Low temp			

### 〈上手な乾燥〉

乾きむらを少なくする

- 化繊と綿、厚ものと薄ものをわけて乾燥する。

しわを少なくする

- 乾燥終了後はできるだけ早く衣類を取り出す。
- 標準乾燥容量より少なめに入れる。

## 連続して洗濯・乾燥を行う場合

#### 注意:

連続して洗濯・乾燥までを行う場合、洗濯物の量は、乾燥プログラムの最大量を超えない様にしてください。

「洗濯だけの場合」、「乾燥だけの場合」 の項もよくお読みください。

- 1 止水栓を開きます。
- ② スイッチを入れて、ドアを開けます。
- **B** 洗濯物を入れます。

### 最大洗濯-乾燥重量

Cottons 2.5 kg	3
Minimum iron ······ 1.0 kg	3
Quickwash ······ 1.0 kg	3
Starch2.5 kg	3
Spin 2.5 kg	g

- 4 ドアを閉めます。
- 5 洗剤を入れます。

パッケージに記された洗剤メーカーの指示に従って下さい。

### 6 洗濯プログラムを選びます。

- 洗濯 (WASHING) プログラムセレクタ ーを必要なプログラムに合わせます。
- 必要に応じて希望の回転速度に達する まで「Spin」ボタンを何度か続けて押し ます。
- 必要に応じて追加オプションを選択します。

### **2** 乾燥プログラムを選びます。

■ 乾燥 (DRYING) プログラムセレクター を必要なプログラムに合わせてます。

サーモスピンの回転速度は洗濯プログラム の回転速度によって自動的に決められます。

- TIMED DRYING (時間指定) プログラムと、ヒーター弱 (Drying / Low temp)
   追加オプションの場合は例外となります。
- ヒーター弱 (Drying / Low temp) 追加オプションはどんなプログラムにでも追加して選ぶことができます。
- ❸ 必要な場合は「スタート予約タイマー」を設定します。
- 2 プログラムを開始します。
- 「START」ボタンを押します。


## 洗濯・乾燥プログラムが終了したら

### 毎回の洗濯や乾燥の後に

■ 「Door」ボタンを押してドアを広く開けます。

乾燥後、金属キャップは熱くなっているのでお気を付け下さい。 ドア・ガラスの上部にある金属キャップに触らないで下さい。火傷をする恐れがあります。

■ 洗濯物を取り出します。



- ドアシールの内側に異物等が詰っていないか確認してください。もし、異物があれば取り除いてください。
- ドラム内が空であることを確認してください。取り忘れると色落ちしたり、縮むことがあります。また、次の運転時に入ったままになっていると、洗濯物が傷む場合があります。

■ ドアを閉めます。

● ドアが開いたままになっていると、 ドラム内に不用意に物が入ってしま うことがあります。そのまま洗濯や 乾燥運転が行われると、洗濯物に損

害を与えることがあります。

■ 「I-ON / O-OFF」 ボタンを押して、電源を切ります。

### 乾燥の後に

糸くず取り (Rinse out fluff) プログラム

乾燥工程の間に、糸くずがドラムや、排水フィルターにたまります。他の衣類に付かないように、この糸くずを次に運転する前にすすぎ出してください。

- 糸くず取りプログラムは、すすぎ工程として利用しないでください。ドラムの中に洗濯物が残っていないか確認してください。
- スイッチを入れます。
- 乾燥 (DRYING) プログラムセレクター を [Finish] に合わせます。
- 洗濯 (WASHING) プログラムセレクターを糸くず取り (Rinse out fluff) に合わせます。
- 「START」ボタンを押します。

糸くずは数分の水洗いですすぎ出されます。

- ドアシールから残っている糸くずを取り除いて下さい。
- スイッチを切ります。

## プログラムの変更

プログラムは、「START」ボタンを押した後でも変更することができます。洗濯物の量が乾燥プログラムの最大容量を超えない場合は、洗濯プログラム運転中いつでも、乾燥プログラムに続くように設定することができます。

### プログラムのキャンセル

■ 洗濯、乾燥両方のプログラムセレクターを「Finish」に合わせます。

プログラム進行表示ランプは、順々に点滅 していきます。「ON」のランプだけが点灯 したとき、プログラムはキャンセルされて います。

### プログラムを間違えたときの変更

- 洗濯、乾燥両方のプログラムセレクターを「Finish」に合わせます。
- 「ON」のランプだけが点灯したあとに、 新しいプログラムにプログラムセレク ターを合わせます。
- 必要に応じて、追加オプションを設定 し直します。
- 「START」ボタンを押します。

### ロック機能を使用したときのプロ グラムの変更


「ロック機能」の項をご覧ください。 (P35参照)

## スタート予約タイマー/ロック機能

### スタート予約タイマー (Delay start)

スタート時間は、 $1 \sim 9$  時間後まで設定 できます。

■ プログラムを選択します。



- 設定したい時間がディスプレイに表示 されるれるまで、繰り返し「Delay start I ボタンを押してください。
- 「START」ボタンを押すと、スタート 予約タイマー時間のカウントダウンが 始まります。設定時間が経過すると、 プログラムは自動的に始動します。

### スタート予約タイマーのキャンセル

■ ディスプレイの表示が消えるまで、繰 り返し 「Delay start | ボタンを押すと、 すぐにプログラムが始動します。

### もしくは、

「I-ON / O-OFF! ボタンを押して、雷 源を切ります。

### ロック機能



- ■ロック機能が作動していると (「Locked」ランプが点灯してい ます)、プログラム運転中は、ドア を開けることも、プログラムをキャ ンセルすることもできません。
- ー プログラム変更の操作をした場合、「Anticrease / Finish | ランプが点滅します が、プログラムは変更されません。
- 「リンスホールド」が終わり、プログラ ムが終了した後に、ロック機能は解除 されます。

### ロック機能の始動

- プログラムを選択し、スタートさせます。
- 「Locked」ランプが点灯するまで、 「START」ボタンを押し続けます。
- ー ロック機能が、始動します。(赤いラ ンプが点灯します)
- ー プログラムが終了するまで、変更はで きません。

### ロック機能の解除

■ 「Locked」ランプが消えるまで、 「START」ボタンを押し続けます。

「Anti-crease / Finish | ランプが点滅し ている場合:

■ 最初に選んだプログラムに戻し、 「Locked | ランプが消えるまで、 「START | ボタンを押し続けます。

## プログラム機能

様々な、異なる操作をプログラムするこ とができます。削除をしないかぎり、プ ログラム機能はメモリーに保存されます。

### 注釈

#### 高水位設定 Α.

特によくすすぎたい時に効果的です。

以下の洗濯プログラム使用時に利用するこ とができます:

- COTTONS
- MINIMUM IRON
- QUICK WASH 40℃

### B. COTTONSプログラム使用中 の追加すすぎ。

すすぎ回数を追加。

「COTTONS」プログラムのすすぎ回数を 1回増やすことができます。

### C. ブザー (Buzzer)

ブザーは、洗濯/乾燥プログラムの終わ りに鳴ります。

ブザー・セットをすることにより、ブザー を鳴らすことも止めることもできます。

### D. 庫内高温のドア開閉



/ 洗濯または乾燥プログラムの実行中 に、温度が70℃以上の場合でもド アを開けることが可能です。



**/**(() この機能を使用した場合、やけどや 洗濯物が焦げる危険性がありますの で、十分注意してください。

#### E. 乾燥設定

雷子ユニットは、最良の乾燥結果を設定 していますが、好みにより乾燥時間を短 縮、または延長できる機能があります。

### 乾燥時間の短縮:

時間	ディスプレイ表示
1分	1
2分	2
3分	3
4分	Ч

### 乾燥時間の延長:

時間	ディスプレイ	表示
1分	5	
2分	6	
3分	7	
4分	θ	

出荷時設定 「0.」

#### A~Eのセットアップ

プログラム機能は、追加のオプションボタンとWASHINGプログラムセレクターにより始動することができます。

- スイッチを切り、ドアを閉めます。 洗濯 (WASHING) と乾燥 (DRYING) プログラムセレクターが、「Finish」 になっていることを確認してください。
- 「Soak」と「Pre-wash」ボタンを同時に押したままの状態で「I-ON/O-OFF」ボタンを押します。
- 3 すべてのボタンを離します。
- 「Soak / Pre-wash」と「Washing」のLEDランプが点滅します。
- 「P」がディスプレイに表示されます。
- ④ 必要なプログラム機能のうち1つを選択します:

#### A. 高水位設定

洗濯 (WASHING) プログラムセレクターを 「Rinse out fluff」に合わせます。

#### B. 追加すすぎ

洗濯 (WASHING) プログラムセレクターを「Separate rinse」に合わせます。

#### C. ブザー

洗濯 (WASHING) プログラムセレクターを「COTTONS 40℃」に合わせます。

#### D. 庫内高温時のドア開閉

洗濯 (WASHING) プログラムセレクターを「DELICATES – cold」 に合わせます。

#### E. 乾燥設定

洗濯 (WASHING) プログラムセレクターを「MINIUM IRON 30°C」に合わせます。

- **5** プログラム機能A-B-C-Dを始動します。 プログラム機能を選ぶと、ディスプレイに以下の表示が現れます:
  - ひ=プログラム機能オフ。

(始動しません。)

または、

↓=プログラム機能オン。

(始動します。)

「START」 ボタンを使い  $\Omega$  (オフ) から  $\Lambda$  (オン) へ、 $\Lambda$  (オン) から  $\Lambda$  (オフ) へと 切り替えることができます。

#### プログラム機能 E

繰り返し「START」ボタンを押し、プログラム機能E.を始動させてください。 乾燥時間短縮

乾燥時間を1分毎に短縮することができます。(1、2、3、4がディスプレイに表示されます)

乾燥時間延長

乾燥時間を1分毎に延長することができます。(**5、6、1、8**が、ディスプレイに表示されます)

工場設定に復帰させることができます。 (**0** が、ディスプレイに表示されます)

- ⑥ いくつかのプログラム機能を始動させる場合は、4~ ⑤ のステップを繰り返してください。
- ▼ 「I-ON / O-OFF」ボタンでスイッチを切ります。
  プログラム機能がメモリーされます。
- 洗濯(WASHING)プログラムセレクターを「Finish」に合わせてください。


● 研磨剤入りの洗剤、台所用洗剤や多目的洗剤を使用しないでください。 それらの洗剤に含まれる化学薬品が、 プラスチックの表面を傷めることがあります。

#### 洗濯機の掃除


- 研磨剤を含んでいないマイルドな洗剤 か石鹸を使用し、ケーシングの汚れを おとします。柔らかい布で乾ぶきして ください。
- 操作パネルは湿った布でふいた後、柔らかい布で乾ぶきしてください。

■ 洗剤ディスペンサーと柔軟仕上げ剤ディスペンサーの区画をきれいにしてください。

#### 洗剤ディスペンサーの掃除



- 引き出しを抵抗が感じられるところまでいっぱいに引き出してください。
- 赤いリリースノブを押しながら、引き 出してはずしてください。



- サイフォン管を区画(図)から取りはずし、 お湯で洗って元の位置に戻してください。
- もし必要な場合は区画 (巻) の溝もきれいにしてください。

#### 糸くずフィルターとポンプの掃除

はじめに3~4回使用した後、どれくらい の頻度で糸くずフィルターを掃除する必要 があるかを、チェックしてください。




**//// 高温での洗濯運転後、すぐに排水す** るときは熱湯にご注意ください。火 傷をする恐れがあります。

通常の掃除の場合はおよそ2リットルの水 が流れ出ます。



排出口が詰まっている場合には、水 は洗濯機の中にたまっています。 (最高25リットル)




- 洗剤ディスペンサーの引き出しの裏側か ら排水点検口を開けるためのオープナー(黄 色)を取り出してください。(上図参照)
- ドアを開けます。




**ドアを開けたら電源プラグを抜いて** ください。


■ オープナーで排水点検口を開きます。




■ 排水点検□の下に受け皿を置きます。



- ▲ 糸くずフィルターをはずしてしまわ ないように、2~3回まわしてして ください。このとき、およそ2リッ トルの水が流れ出ます。
  - ストップさせたい場合は、糸くずフ ィルターを元の位置まで戻します。
- 受け皿を一度空にして、再度排水作業 を行ってください。



- 排水が終了したら、糸くずフィルター を完全に取りはずします。
- 糸くずフィルターを掃除して異物(ボタン、硬貨等)と糸くずを取り除いてください。



- 糸くずフィルターのハウジング内部を 掃除してください。
- フィルターのハウジング内部とフィルター・ユニットから洗剤や異物を 取り除いてください。
- 糸くずフィルターを挿入し、しっかり と締めてください。

#### ドア内側にあるガラス面の掃除

■ ガラス面はマイルドな洗剤か石鹸と、水を使用して時々掃除をしてください。 拭きとりは、柔らかい乾いた布を使用し、 洗剤が残っていないことを確認してく ださい。


#### 給水フィルターの掃除

この洗濯機は、給水弁を保護するために2 つのフィルターを使用しています。

0

**給水ホースのフィルターは、6ヵ月** に一度給水を止めてから掃除をして ください。

- まず、止水栓を閉めます。
- 給水ホースと止水栓を接続するカップ リングをまわして、はずします。



- ゴム製シール (A) を取り出してください。
- 尖ったペンチを使って、プラスチック 製のフィルター (B) をつかんではずし、 水洗いしてください。
- フィルターとシールを元に戻して、ホースを再度接続してください。
- 止水栓を開け、つなぎ目から水が漏れていないか確認してください。水が漏れる場合は、接続を締めなおしてください。
- 掃除の後、忘れずにフィルターを元の位置に戻してください。

- 電気器具の修繕修作業は、危険を伴います。修理の際は必ず専門家に依頼してください。
  - 故障ではない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

#### こんなときは…

こんなときは…	原因	修理
プログラムが作動しない。	電源が入っていません。 「ON」ランプが点灯しない。 あるいは「START」ランプが 点滅していない。	以下の事をチェックしてください: - ドアは完全に閉まっていますか? - プラグは電源に差し込まれていますか?ソケット、スイッチは入っていますか? - 電源ヒューズ、ブレーカーが落ちていませんか?
「Check inlet/outlet」ランプが点灯しているが、プログラムは、通常通り作動している。	プログラムは通常通り作動していますが、給水は制限されています。	<ul> <li>上水栓は十分に開いていますか?</li> <li>給水ホースは、よじれていませんか?</li> <li>水圧が下がりすぎていませんか?販売店またはサービス店に連絡してください。</li> <li>給水ホースのフィルターが詰まっていませんか?フィルターを掃除してください。</li> </ul>
「Check water inlet/outlet」 ランプが点灯して、洗濯物が 洗われない。	給水システムに問題があります。	<ul><li>プログラムセレクターを 「Finish」に合わせます。</li><li>止水栓を開いて給水します。</li><li>プログラムを選び再び始動します。</li></ul>
「Check water inlet/outlet」 ランプが点灯している。	排水システムに問題があります。	<ul><li> 糸くずフィルターと排水ポンプを掃除してください。</li><li> 排水ホースが高すぎませんか? (排出ヘッドの最大高は1mです)</li></ul>
	ウォーターブルーフシステム が反応しています。	- 販売店またはサービス店に 連絡してください。

こんなときは…	原因	修理
以下のランプのひとつが点滅 している。 - 「Soak / Pre-wash」 - 「Main wash」 - 「Rinses」	故障があります。	- 再びプログラムを始動します。ランプが再び点灯するようなら、販売店またはサービス店に連絡してください。
「Final spin」ランプが点滅している。	アンバランスを発見したため、 最終脱水ができませんでした。	<ul> <li>洗濯物を詰め直します。</li> <li>洗濯(WASHING)プログラムで「Spin」を選びます。</li> <li>洗濯物のタイプにより、回転速度を選びます。</li> </ul>
乾燥プログラム終了まぎわに 「Drying overload」ランプが 点滅する。	洗濯物が多すぎます。	このまま運転を続けますと、繊細な生地にシワが生じたり、乾燥状態にムラが生じます。これを避けるには、以下のようにしてください。 - 洗濯物をいくつか取り除きます。 - 再び乾燥プログラムを始動させます。
	効果的な循環過程で十分に乾燥させるには、洗濯物に湿気が多く残り過ぎています。	今後、同様の洗濯物は、より 高い回転数で脱水してください。
「Locked」 ランプが点灯して いる。	ロック機能が始動しています。	ロック機能の項をご覧ください。 (P35参照)
「Anti-creaee/Finish」ランプと「Locked」 ランブが点灯 している。	ロック機能が始動しています。 プログラム設定を変えてくだ さい。	ロック機能の項をご覧ください。 (P35参照)

こんなときは…	原因	修理
乾燥サイクルの後、洗濯物に まだ湿気が残っている。	洗濯物が1kg未満の場合、少な 過ぎる洗濯物には湿気センサー システムが作動しません。	少ない洗濯物はTimed Drying (時間設定) プログラムで乾燥 させてください。
	洗濯-乾燥を続けて運転しているとき: 「サーモスピン」中に、ドラムの中の洗濯物がかたよっていたため、洗濯物がリング状にかたまってしまった。	<ul> <li>「WASHING」「DRYING」 プログラムセレクターを共 に「Finish」に合わせる。</li> <li>ドアを開け、洗濯物をほぐ します。</li> <li>少し低めの回転速度を選びます。</li> </ul>
	<ul><li>乾燥運転のみしているとき: 「サーモスピン」中に、洗濯物がリング状にかたまってしまった。</li><li>洗濯物が非常に湿っています。</li><li>回転速度が非常に高く設定されています。</li></ul>	<ul><li>再び乾燥プログラムを始動 させます。</li></ul>
ドアを、開けることができない。	電源に接続されていません。	- プラグは電源に差し込んで あるか?
	電源故障です。	<ul><li>このセクションの終わりに 記述されるように、ドアを 開けてください。 (P48、 49参照)</li></ul>
	ドアが、正しく閉じられていま せん。	<ul><li>ドアボタンを押しながら、 左側からドアを強く押して みてください。</li></ul>
	ドラムに水が残っています。	<ul><li>洗濯 (WASHING) プログラムセレクターを「Drain」に合わせ、水を排出してください。</li><li>ドアを開けてください。</li></ul>
ドアボタンを押したときに、 「locked」ランプが点滅し、 ドアが開けられない。	これは、故障ではなく「locking」 機能が働いているからです。	内部の温度が70℃以上のときは、安全のためドアは開きません。

こんなときは…	原因	修理
乾燥中または乾燥後に、ドア を開けることができない。	安全基準として、内部の温度 が70℃を越ているとき、ドア を開けることはできません。	オプション 1: - 温度が70℃以下になるまで待つと、ドアは開けられます。
		オプション 2: 「Cooling down」を選択して ください。 一 乾燥 (DRYING) プログラ ムセレクターを「Finish」 に合わせます。
		- 「Cooling down」ランプが点灯したらすぐに乾燥 (DRYING) プログラムセレクターを「Extra Dry」に合わせます。「Cooling down」が選択されます。
		- 「Cooling down」機能終 了後「Anticrease/Finish」 ランプが点灯したら、ドア を開けることができます。
		乾燥プログラムがすでに終わっている場合は、新しいプログラムを2~3分程度始動させてください。
乾燥プログラムが終了してからも、ドラムに水が残っている。	排水口が詰まっています。	- 糸くずフィルターを掃除し、 排水してください。
脱水時に洗濯機が振動する。	洗濯機が水平に設置されていません。	- 洗濯機を水平に設置してください。詳しくは「設置」の項をご覧ください。(P53参照)
適切な水圧であるにもかかわらず、水がスムーズに入らない。	給水フィルターが汚れています。	- 給水フィルターを掃除して ください。

こんなときは…	原因	修理
脱水が、十分におこなわれて いない。	選択された回転速度が、低すぎます。	ー 次回はより速い回転速度を 選んでください。
	洗濯物がドラムのなかで、均一 にひろがっていません。 洗濯機を保護するために、低い 速度で回転しています。	<ul><li>アンバランスを避けるため、 洗濯物は大きな物と小さな ものを混ぜて洗うことをお 勧めします。</li></ul>
	糸くずフィルターが詰まってい ます。	- 糸くずフィルターを掃除し てください。
洗剤が洗剤ディスペンサーの なかに残る。	給水の圧力が低すぎます。	<ul><li>給水フィルターを掃除して ください。</li><li>ウォータープラス (Water plus) を選択するのも効果 的です。</li></ul>
柔軟仕上げ剤が効かない、または\&」区画の中に水が残る。	ディスペンサー引き出しがしっ かり閉まっていません。	
	サイフォン管の位置が正しくあ りません。 サイフォン管が詰まっています。	<ul><li>サイフォン管を掃除してください。</li><li>同様に、\\ B \) 区画の溝を掃除してください。</li></ul>
泡立ちすぎている。	洗剤が多すぎます。	<ul><li>適切な温度で、泡立ちの少ない洗剤だけを使用してください。</li><li>洗剤メーカーの勧める使用量を守ってください。</li><li>あまり汚れていない洗濯物や少量の洗濯物では、使用する洗剤の量をそれに応じて減らしてください。</li></ul>


こんなときは…	原因	修理
グレーの脂 (油) 性の小さな粒 が洗濯物に付着する。	洗剤が少なすぎて、汚れを落 としきれず、油汚れが集まっ てしまったためです。	<ul><li>- 洗剤を追加するか、液体の 洗剤を使用してください。</li><li>- 次 回 の 洗 濯 の 前 に 、 COTTONS 60℃プログラ ムで空洗いをし、ドラムを 掃除してください。</li></ul>
排水ポンプの音が大きい。	騒音は通常の操作の一部として、 排水工程の終わりに起こります。 これは故障ではありません。	

#### 電源故障の際のドアの開け方




電ご 電源プラグをコンセントから抜いて ください。

▮ 電源を切ります。



■ 洗剤ディスペンサーの引き出しの裏にあ るオープナー(黄色)を取りはずします。




フラップを開けます。


- 排水口の下に受け皿を置きます。
- その受け皿に排水ホースを入れます。



**((i)** 高温で洗濯して、すぐに排水する場 合は熱湯にご注意ください。火傷を する恐れがあります。



- ストッパーをはずします。
- 放出される水量は、排水口の高さに よって変わります。排水を数回繰り 返し、水を完全に排出してください。
- 水の流れが止まったら、ストッパーを 元に戻します。



- スプーンの柄などを使って非常用のドア手動解放レバーを下に下げます。 (イラスト参照) ドアが開きます。
- ストッパーとホースを再び台座に押し 込みます。

常にドラムが動いていないことを確認してから、作業をしてください。動いているドラムに手を近付けるのは、非常に危険です。

#### 水圧チェック

- 止水栓の下に測定バケツを置きます。
- 止水栓を開きます。
- 15秒間に5リットルの出水量であれば、 水圧は正常です。
- ※ 水道水圧 0.1~1.0MPa (1.0~10kgf/cm²)

### アフターサービス

#### 修理について

修理の際には、販売店またはサービス店に で連絡ください。

修理を依頼される際は、モデルナンバー、シリアルナンバーをお知らせください。 洗濯機のドアを開けるとドラム口上部に、 データプレートが見えます。

例



#### アップデートシステム

サービスエンジニアが将来本機をアップデートできるように、PCの表示ランプがあります。

例えば技術的な開発が進んだ場合、サービスエンジニアが、既存のプログラムサイクルに修正を加え、新たな機械制御を入力することができます。

そのような利用が可能になったとき、ミーレから情報をお知らせします。

#### 設置場所

洗濯機の設置場所には、コンクリー トの床がもっとも適しています。 柔らかな特性をもつ木の床より、コ ンクリートの床は、スピンサイクル の間の振動がはるかに少ない傾向が あります。

#### 以下のポイントに注意してください:

- 洗濯機は水平に、そして安全に設置 してください。
- **▲** 回転中の振動を避けるため、柔らか い床面に洗濯機を設置しないでくだ さい。
- **▲ 木製の床に設置しなくてはならない** 場合は、少くとも厚さ30mm、60 ×60cm大の合板ベースの使用をお 勧めします。理想的には、ベースは いくつかの梁にまたがるよう、十分 な大きさが必要です。


通常、床面のもっともしっかりした場所は、 コーナー部分です。

∕¶\ 常にドラムが動いていないことを確 認してから、作業をしてください。 動いているドラムに手を近付けるのは、 非常に危険です。

#### 設置

洗濯機を包装から取り出し、設置場所へ運 んでください。


以下の事にご注意ください:



上げないでください。


)脚部と床がスピンサイクル中のスリ ップ防止のために、乾いた状態にな っているかを確認してください

#### 輸送用固定金具の取り外し




輸送用固定金具を左に90°回します。


## 設置



■ 輸送用固定金具を右に90°回します。



■ 支持プレートと共に2本の固定金具を 引き出します。



■ 付属品のプラスチックキャップを2ケ 所の穴に差し込みます。

本機は、輸送用固定金具なしで移動しないでください。

輸送用固定金具は再度移動する場合 に必要ですので、保管しておいてく ださい。

本機を移動する際は必ず輸送用固定金具を取り付けてください。


/ ↑ 洗濯機の据え付けは、必ずお買い求 めの販売店、または指定サービス店 にご依頼ください。


**/**// アース線は必ず取り付けてください。


ご転居により、販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合は、前以て販売店 にご相談ください。ご転居先でのミーレ取 り扱い店を紹介させていただきます。


製品を設置または移動される際には、本機 を水平に設置してください。

- Aのロックナットをゆるめ、Bの調節脚 を回して、水平にしてください。
- 水平に設置したらロックナットをしっ かり締め、調節脚を固定してください。









∕៌へ この機器は給湯接続できません。

#### 給水の接続

#### 取り付け

本機を水道の本管に正しく接続してください。

本機は、最小0.1MPa (1kgf/cm²)の水 圧で稼動するように設計されています。 0.1MPa (1kgf/cm<sup>2</sup>) の水圧は、15秒で

5リットルの水をコンテナに流し込むこと ができます。

最高静水圧は、1MPa (10kgf/cm²)です。




 「ウォータープルーフシステム」を 正しく作動させるにはイラストを参 照して、正しく設置してください。


止水栓と洗濯機を接続するミーレの「ウォ ータープルーフシステム は、水漏れ防止 に最適なシステムです。

給水接続後水漏れを調べるために、 止水栓をゆっくりと開いてみてくだ さい。水漏れがあるようでしたら、 接続部分を正しく調整してください。

ホースの保護カバーに、損傷を与え ないでください。



「ウォータープルーフシステム | はオプシ ョンとして40mのホースがあります。





接続部のプラスチックケースには、 雷気部品が含まれています。 絶対水につけないでください!

「ウォータープルーフシステム」は以下の ような、水漏れによる害を防止します:

#### 洗濯-乾燥機が水漏れしている場合の 事故防止

本体から漏水した場合は、機械底のドレン パンに集められ「フロートスイッチ」が働き、 それ以上の水が機器に流れ込まないように、 自動的に安全バルブのスイッチを切ります。


#### 給水ホースが水漏れしている場合の 事故防止

給水ホースをおおっている保護力バーを通し、 漏水はドレンパンに集められます。「フロ ートスイッチ | が働き、給水のスイッチを 切ります。

#### メンテナンス

**| 「ウォータープルーフシステム」ユ** ニットを取り外す場合は、電源プラ グを抜いてください。

給水ホースを交換するときは、 7MPa (70kgf/cm²) までの水圧 に耐える仕様の、ミーレオリジナル 「ウォータープルーフシステム」ホ 一スを使用してください。



## 配管工事/電気の接続

#### 排水システムへの接続

本機は、排水ポンプを通して排水します。 排水ヘッドは1mです。

排水ホースをよじらないでください。 ホースの終わりの回り継ぎ手(エルボー)は、 どの方向にも回せます。緊急時には急なね じりや、引っぱりで取り外すことができます。

#### 排水ホースの寸法:

長さ		1.5m
内径		22mm
外径		30mm
回り約	継ぎ手の外径	32mm
(_	エルボー)	

#### 排水ホースの接続:

- 直接シンクに流す場合:シンク端に、 外れないように排水ホースを引っかけ てください。水があふれずにスムーズ に流れるか、また洗濯機に逆流するこ とがないかを、確認してください。
- 排水ホースは折れ曲がらないように注 意してください。
- 排水ホースが短い場合は延長すること ができます。

(排水ホースの横引きは最長4.0mです)

#### 雷気の接続

#### この洗濯-乾燥機は:

定格周波数 .....50/60Hz 定格消費電力 · · · · · · · · · 2250W 20A専用コンセントを設けてください。





電源は必ずコンセントを使用し、絶 対直結はしないでください。



//\ 電気工事はすべて電気工事設備基準 に準じて行ってください。



**/4**〉必ずアースを取り付けてください。 故障や漏電の際に感電する恐れがあ ります。(電気工事士の有資格者が第 3種接地工事をするように法令で定 められています。)

## アフターサービスと保証について

## → 保証書について

保証書は、販売店または指定サービス店が所定事項を記入のうえお渡しします。その際、必ず「据付日、販売店名、商品引き渡し店名」等が記入されていることを確認のうえ、記載内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- 保証期間は、据付日から1年間です。
  - \* ただし、この期間中でも故障の原因や修理の内容によっては有料となる場合があります。詳しくは保証書をよくお読みください。

### ● 修理について

修理・サービスを依頼される前に、「故障?と思う前に」をお読みになり、もう一度で確認ください。で確認のうえ、なお異常のある場合はで自分で修理なさらずに、必ず販売店もしくはサービス店にで連絡ください。

- 保証期間中の修理 保証書の記載内容に基づき、無料あるいは有料で修理いたします。
- 保証期間経過後の修理 修理により製品の機能が維持、回復できる場合には、ご 要望により有料で修理いたします。
- 補修用性能部品の最低保有期間 補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
  - \*性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### アフターサービスの 依頼について

修理および転居・改築の際の製品移動、その他ご不明な点は、 販売店もしくは指定サービス店にご依頼またはお問い合わ せください。

- お知らせいただきたい内容
  - 1. 異常の状況
  - 2. 製品名(保証書に記載してあります)
  - 3. 据付日( // )

  - \* 型式・製造番号はドアを開けると「ステッカー」 が見えます。

## 仕様

幅 ····· 595mm 奥行 (ふた有り) 600mm 奥行 (ふた無し) 575mm

重量 ····· 99kg

最大床面負荷 ····· 1600ニュートン (約160kg) 洗濯容量 ···· 最大5.0kg (乾燥時の重量)

定格電圧 ..... 単相200V

定格消費電力 · · · · · · · · · · · · · · · · · 洗濯時2000W 、乾燥時1150W 、

モーター消費電力250W

適用ヒューズ ..... 20A

周波数 ····· 50Hz/60Hz

標準使用水量 ····· 洗濯56L、乾燥9L

水圧 ······ 0.1~1MPa (1~10kgf/cm²)

排水ポンプヘッド ...... 最大1m 排水ホース横引き ...... 最大4m





## 愛情点検

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を!

### ご使用の際、 このようなことはありませんか

- ●スイッチを入れてもときどき運転しない時がある
- ●運転中に異常な音や振動がする
- ●本体ケースが変形していたり、異常に熱い
- ●こげくさい臭いがする
- ●洗濯乾燥機にさわるとビリビリ電気を感じる
- ●水漏れがする
- ●その他の異常や故障がある



#### ●使用を中止してください●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコ ンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの 販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修 理は危険な場合がありますから、絶対になさらないで ください。

### ミーレ・ジャパン株式会社

本社: 〒150-0044東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー11F

TEL(03)5784-0033(家電販売課)

FAX (03) 5784-0035

TEL (03) 5784-0042 (カスタマーサービス課) FAX (03) 5784-0043